



Fiche pratique :

Comment récupérer les mesures Ninox ?



Prérequis :

- Installation et mise en marche de Ninox ;
- Au moins une nuit de mesure.



Matériel nécessaire :

Appareil pouvant se connecter à un réseau Wifi :
smartphone, tablette numérique, ordinateur, ...

1

Connexion au système Ninox :

- Se connecter au Wifi du Ninox nommé « **Ninox<nnn>** ». « **<nnn>** » représente le numéro de série du système ;
- Le mot de passe est « **ninoxstar** » ;
- Ouvrir une page d'un navigateur Internet et entrez l'URL « **http://192.168.42.1/** ».

2

Accès aux mesures stockées :

Pour une description complète de la page d'accueil, se référer à la « **Fiche d'utilisation Ninox** ».

- En bas de cette page, dans la section « **Gestion de Ninox** », entrez le mot de passe « **goninox** » puis cliquez sur le bouton « **Gérer Ninox** » ;
- Une nouvelle page s'ouvre.

Notez qu'une description détaillée de cette page se trouve dans la « **Fiche d'utilisation Ninox** ».

3

Téléchargement des mesures :

- Dans la nouvelle page ouverte intitulée « **Gestion Ninox** », cliquez sur le bouton « **Télécharger les mesures** » ;
- Une archive au format « **.zip** » se télécharge. Elle se nomme selon l'horodatage : « **ninox<xxx>_<AAAA>_<MM>_<JJ>_<hh>_<mm>_<ss>.zip** ». « **ss** » représente le numéro de série du système utilisé.

L'archive contient 5 fichiers détaillés dans la fiche « **Traitement des mesures Ninox** ».